

## Tartólábak felszerelése a **Vigo Digital** és **Ivigo Professional** fűtőpanelekre



### A tartólábak felszerelése

1. Nyissa ki a dobozt, vegye ki a védőfóliába csomagolt fűtőpanelt. Vegye le a védőfóliát, anélkül, hogy megsértené a fűtőkészüléket, majd vegye le a fái tartókeretet a rugósfülek felhúzásával. A műanyag lábak a csomagban vannak.
2. Fordítsa a fűtőpanelt fejjel lefelé és illessze a műanyag láb tartófülét (1) a fűtőelem alatti rácson kialakított nyílásba. Ezt követően fordítsa a lábat a fűtőpanel alja felé enyhe nyomással, a (2) (3) és (4) képen bemutatott módon. A műanyag láb a tartófülek bepattanása után rögzül.
3. A tartólábak végleges rögzítéséhez hajtsa be a melléklet csavarokat egy keresztfejes csavarhúzó segítségével az (5) képen bemutatott módon.
4. Fordítsa az elektromos fűtőpanelt talpára, a fűtőkészülék használatra kész (6).

